vtech® Baby

Manuel d'utilisation

Tableau d'éveil des P'tits Copains

© 2013 VTech

Imprimé en Chine
91-002856-002 FR

Chers parents,

*Chez **VTech**®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech**® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech**®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Tableau d'éveil des P'tits Copains** de **VTech®**. Félicitations !

Avec le **Tableau d'éveil des P'tits Copains** de **VTech®**, Bébé joue à cache-cache avec les animaux de la forêt et fait de nombreuses découvertes ! Les sons, mélodies, chansons et effets lumineux éveillent les sens de Bébé. Il découvre ses premiers chiffres, couleurs, animaux et bien plus encore !



CONTENU DE LA BOÎTE

- Le **Tableau d'éveil des P'tits Copains** de **VTech®**
- 2 sangles de fixation
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION !
Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING!
All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Pour retirer l'attache de la boîte :



① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le **Tableau d'éveil des P'tits Copains** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé à l'arrière du **Tableau d'éveil des P'tits Copains** à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines neuves pour un fonctionnnement optimum.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.

- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. ASSEMBLAGE

Attention : Ce jouet doit être assemblé par un adulte. N'attacher le **Tableau d'éveil des P'tits Copains** qu'à des barreaux solides. Ne pas tenter d'attacher le **Tableau d'éveil des P'tits Copains** aux parcs ou lits à parois souples.

1. Positionner le tableau d'éveil face à Bébé. Déplacer le curseur bleu sur la position Dévérouillé .



2. Fixer la partie large de la sangle dans l'encoche située au dos du jouet en suivant le sens de la flèche.



3. Faire passer la sangle dans la fente située derrière l'encoche puis serrer. Le **Tableau d'éveil des P'tits Copains** ne doit pas pouvoir bouger lorsqu'il est bien fixé.



4. En maintenant la sangle bien serrée, déplacer le curseur bleu sur la position Vérouillé .



5. Répéter les étapes précédentes pour la deuxième sangle.



6. S'assurer que le **Tableau d'éveil des P'tits Copains** est solidement fixé en tirant légèrement sur le jouet. Pour plus de sécurité, nouer le cordon de façon à ce qu'il soit serré au maximum. Merci de vérifier régulièrement que le tableau d'éveil est bien fixé.

7. Le **Tableau d'éveil des P'tits Copains** peut aussi être utilisé sans être fixé à des barreaux. Dans ce cas, enlever la sangle de fixation du jouet et la tenir hors de portée de Bébé.

3. POUR COMMENCER À JOUER...

3.1. CURSEUR MARCHE/ARRÊT/CONTRÔLE DU VOLUME

Pour mettre en marche le **Tableau d'éveil des P'tits Copains**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Contrôle du volume** sur la position volume faible 🔉 ou sur la position volume fort 🔊. Pour éteindre le **Tableau d'éveil des P'tits Copains**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Contrôle du volume** sur la position Arrêt ●.



3.2. SÉLECTEUR DE MODE DE JEU

Déplacer le **Sélecteur de mode de jeu** sur la position 123 pour accéder au mode **Découvertes** ou sur la position ☁ pour accéder au mode **Musique**.



3.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant 70 secondes, le **Tableau d'éveil des P'tits Copains** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

4. ACTIVITÉS

1. Déplacer le curseur **Sélecteur de mode de jeu** sur le mode **Musique** ou sur le mode **Découvertes** 123. Dans le mode **Découvertes**, Bébé entend un son rigolo, une chanson et une phrase l'invitant à jouer. Dans le mode **Musique**, Bébé entend une chanson et un effet sonore rigolo.



2. En mode **Découvertes**, lorsque Bébé appuie sur les **touches Piano**, il entend les couleurs des touches. En mode **Musique**, il déclenche des mélodies douces.

3. En mode **Découvertes**, lorsque Bébé ouvre ou ferme une fenêtre, il découvre le nom de l'animal, entend son cri. Il entend aussi la forme de la fenêtre prononcée et déclenche une chanson sur l'animal caché ! En mode **Musique**, lorsque Bébé ouvre ou ferme une fenêtre, il déclenche des mélodies douces ou des sons rigolos.

4. Lorsque Bébé actionne la **Fleur tournante** en mode **Découvertes**, il entend un son rigolo, une chanson sur les lettres de l'alphabet, une phrase entraînante et déclenche des mélodies douces. En mode **Musique**, lorsque Bébé actionne la **Fleur tournante**, il déclenche des mélodies douces.



5. PAROLES DES CHANSONS

CHANSON 1

Dans la forêt lointaine,
On entend le Coucou.
Du haut de son grand chêne,
Il répond au hibou.
Coucou hibou, coucou hibou, coucou hibou, coucou !

CHANSON 2

Tu t'endors comme dans un rêve enchanté,
La forêt veille sur toi mon Bébé.

CHANSON 3

Je te vois petit écureuil,
Dans l'arbre tu m'as fait un clin d'œil !

CHANSON 4

Hé Ho petit renard,
Tu veux jouer à cache-cache !

CHANSON 5

Tout là-haut, le hibou
Me regarde et fait coucou !

CHANSON 6

A, B, C, D, E, F, G,
Nous chanterons tout l'alphabet !

6. LISTE DES MÉLODIES

1. *1,2,3 nous irons au bois*
2. *Il court, il court le furet*
3. *Le grand cerf*
4. *Meunier tu dors*
5. *Frère Jacques*
6. *Dodo, l'enfant Do*
7. *Il pleut, il pleut bergère*
8. *L'araignée Gypsie*
9. *Tourne, tourne, petit moulin*
10. *Where has my little dog gone?*
11. *Au clair de la lune*
12. *Oh ! Susanna !*
13. *Doucement*
14. *Fais dodo, Colas mon petit frère*
15. *Sur la route de Louviers*
16. *Douce nuit*
17. *Trois p'tits minous*
18. *Vent frais*
19. *Dans la forêt lointaine*
20. *Alouette*
21. *Rock-a-bye Baby*
22. *En passant par la Lorraine*
23. *Gentil coquelicot*
24. *Ah vous dirais-je Maman !*
25. *Berceuse* de Brahms

7. ENTRETIEN

- **Tableau d'éveil des P'tits Copains** est lavable uniquement en surface. Pour le nettoyer, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Tableau d'éveil des P'tits Copains** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Tableau d'éveil des P'tits Copains** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

8. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Si le **Tableau d'éveil des P'tits Copains** présente un dysfonctionnement ou s'arrête de fonctionner, merci de suivre les étapes suivantes :

1. Éteindre le jouet en déplaçant le curseur **Marche/Arrêt/Volume sonore** sur la position Arrêt ●.
2. Retirer les piles en suivant les instructions de la section 1.ALIMENTATION de ce manuel.
3. Remettre les piles après quelques instants.
4. Mettre le jouet en marche en déplaçant le curseur **Marche/Arrêt/Volume sonore** sur le mode souhaité.
5. Si le **Tableau d'éveil des P'tits Copains** ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

9. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Rendez-vous sur notre site Internet www.vtech-jouets.com, rubrique « Assistance ».

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.